
Manual de Servicio



Este documento ha sido traducido por Pentair Mexico en Marzo 2000. Verifique el número de pieza del documento ya que éste varía de una región a otra.

IMPORTANTE: Llene la información de la página 2 para referencia futura.

Hoja de especificaciones

CLIEN	ITE:			
MODE	LO I	NO:		
ANALI	SIS	DE AGUA:		
CAPA	CIDA	D DE LA UNIDAD:	MAX	REGENERACION
TAMA	ÑO E	DEL TANQUE DE MINERAL	DIAMETRO	ALTURA
TAMA	ÑO E	DEL TANQUE DE SALMUERA	DIAMETRO	ALTURA
		DEL TANQUE DE SALMUERA Y SAL POR REGENERACION:		
ESPE	CIFIC	CACIONES DE LA VALVULA DE 0	CONTROL 9500	
	1)	Tipo de RELOJ A) Tiempo disponible del progra B) Tiempo disponible del progra		
	2)	Tipo de medidor A) * Rango estándar programal B) * Rango estándar programal		galones (2365 a 40215 litros). 5 galones (11825 a 201075 litros).
	3)	Programación del medidor de flu	jo: ga	alones. (litros). (ver páginas 6 y 7)
	4)	Programa de regeneración (ver particular estado — B) Salmuera y enjuague lento — C) Enjuague rápido — D) Relleno del tanque de salmu		_min. _min.
	5)	Control de flujo en la línea de dre	enado	_gpm.
	6)	Flujo de agua para hacer la salm	nuera	_gpm.
	7)	Tamaño del inyector		

Instalación y puesta en marcha

PRESION DEL AGUA: Se requiere de un mínimo de 25 PSI de presión de agua para que la válvula de control opere eficientemente.

INSTALACIONES ELECTRICAS: Se requiere de un suministro continuo de corriente alterna de 110 - 120 voltios, 60 Hertz (Otras opciones disponibles). Asegúrese que el suministro de corriente sea constante y que no se pueda apagar con algún otro interruptor.

TUBERIA EXISTENTE: Deben estar libres de productos de incrustación y oxidación. Las tuberías que tengan estos residuos deben de reemplazarse. Es recomendable instalar cualquier pretratamiento que sea requerido.

LOCALIZACION: El suavizador debe de instalarse cerca de un drenaje.

VALVULAS DE DESVIO: Asegúrese de instalar una válvula de DESVIO (BY-PASS).

PRECAUCION: La presión del agua nunca debe de exceder las 125 PSI. La temperatura nunca debe ser mayor de 110°F (43°C) y la unidad nunca debe exponerse a condiciones de congelación.




Figura No. 1
Vista superior de la instalación del ECONOMINDER MODELO 9500

Instrucciones para la instalacion y arranque

- 1. Coloque los tanques del suavizador asegurándose que estén a nivel y sobre una base firme.
- 2. Toda la tubería debe ser instalada de acuerdo a los códigos locales de plomería. El tamaño de la tubería de la línea de desagüe debe ser el mismo de la conección del Restrictor de Flujo de la Línea de Drenaje.
- 3. Ambos tanques deben tener la misma altura y diámetro, y llenarse con el mismo volumen de resina. El tubo distribuidor de 1 1/2" debe cortarse a nivel con la parte superior de cada tanque.
- 4. Lubrique con SILICONA los arosellos (O-rings) del tubo distribuidor y del tanque. Instale la válvula de control en el primer tanque y el adaptador en el segundo. Colóquelos enroscandolos cada uno en cada tanque.
- 5. NOTA 1: La tubería de Cobre de 1 1/2" para interconectar los tanques, debe soldarse antes de ensamblarse a la válvula de control y al adaptador.
- 6. Si se usa tubería para el desagüe, hacer toda la instalación antes de conectarla a la válvula. Soldar cerca de la válvula estando esta conectada puede dañarla.
- 7. LA CINTA DE TEFLON es el único sellador que debe usarse al ensamblar el drenaje.
- 8. Asegúrese de que el piso debajo del tanque de la salmuera este limpio y nivelado.
- 9. En el tanque de salmuera, agregue agua hasta aproximadamente 1" sobre la placa soporte-coladora. Después, añada la sal.
- Para eliminar materiales extraños (generalmente residuos de soldaduras), drenar la tubería antes de conectar la válvula.
- 11. Coloque la válvula de desvío en posición de servicio y deje correr el agua a los tanques de resina. Abra el grifo más próximo a la salida del equipo y deje fluir el agua hasta que se elimine el aire del sistema.
- 12. SISTEMA ELECTRICO: Todas las instalaciones deben cumplir con los códigos y normas locales.

CONECTE LA UNIDAD A LA TOMA ELECTRICA. NO INSERTE EL CABLE DEL MEDIDOR DE AGUA TODAVIA

Instalación y puesta en marcha (cont.)

13. El tanque número 1 tiene la válvula de control; el tanque número 2 tiene el adaptador.

Vea el lado derecho de la válvula de control; tiene indicadores que le dirán cual tanque está en servicio yen que etapa de la regeneración está el otro. El siguiente dibujo indica que el tanque número 1 está suministrando agua suavizada y el número 2 está en espera.

14. Mueva el reloj a la posición de retrolavado, girando la perilla de regeneración manual lentamente (fig. No. 3) para que el micro-interruptor pase sobre el primer grupo de clavijas (pines) (fig. No. 4), en esta posición, los tanques se intercambiarán (del tanque 1 al 2 ó viceversa), al moverse el pistón inferior. Después, la válvula de control se moverá a la posición de retrolavado, con el pistón superior.

Usted debe esperar hasta que los pistones se hayan detenido. Si usted avanza demasiado rápido, el control no regresará al hogar de la posición de servicio y no se moverá a ninguna otra posición. Para corregir esto, gire la perilla de regeneración manualmente de nuevo a la posición de servicio y reinicie de nuevo el retrolavado.

Después de expulsar el aire en el retrolavado, gire lentamente el reloj a la posición de succión de salmuera; enjuague rápido; y rellenado del tanque de salmuera. En cada ciclo, usted debe esperar para que el control se posicione en cada paso y pare, antes de avanzar a la siguiente posición.

Una vez de regreso a la posición de servicio, gire nuevamente la válvula de control (pistón superior) a la posición de retrolavado repitiendo para el otro tanque el mismo proceso.

AUN NO INSERTE EL CABLEDEL MEDIDOR

NOTA 2: Asegurese que el cable del medidor no esté insertado en su domo. Abra el reloj, para exponer el disco del programa localizado en la parte trasera del reloj (fig. No. 4); tomelo de la esquina inferior derecha (fig. No. 3) y jale abriendolo.

NOTA 3: Hay dos motores disponibles, el de 1/15 RPM da un ciclo de 82 minutos y el de 1/30 RPM da un tiempode 164 minutos.




Figura No. 2
Etiqueta al lado derecho de la valvula indicando las diferentes operaciones del control.




Figura No. 3 Vista frontal del medidor del control de 1 1/2". Rango estándar de 310 a 5270 galones.

Procedimiento para calcular y programar el ciclo de regeneración

PROGRAMACION DEL CICLO DE REGENERACION:

El programa del ciclo de regeneración en su suavizador de agua ha sido preajustado en la fábrica; sin embargo, partes del ciclo del programa, pueden prolongarse o reducirse en tiempo para ajustarse a las condiciones del caso.

El cable del medidor de agua DEBE removerse del domo del medidor antes de abrir la tapa del reloj. Para programar el ciclo de operación, tome la tapa del reloj por la esquina derecha inferior y jálela, soltando así el seguro; abra la tapa hacia la izquierda.

Para cambiar el programa del ciclo de operación, el disco del programa debe de ser removido de la tapa del reloj. Apretando las pestañas hacia el centro del disco; tome el disco y desmontelo. Para facilitar la extracción del disco, empuje las palancas del micro-interruptor.

Después de programar, regrese la tapa del reloj a la posición de cerrado, encajando el reloj en la placa trasera. Asegurese de que todos los cables eléctricos esten arriba de los postes del seguro.

COMO CAMBIAR LA DURACION DEL TIEMPO DE RETROLAVADO:

En la fig. No. 4, el disco del programa está en la posición de servicio. En el lado numerado del disco del programa, el primer grupo de clavijas que comienza en CERO determina el tiempo que la unidad estará en retrolavado.

POR EJEMPLO: Si hay seis clavijas en esta sección, el tiempo de retrolavado será de 12 minutos. Para cambiar la duración del retrolavado, agregue o quite clavijas según se requiera. El número de clavijas multiplicado por dos equivale a el tiempo de retrolavado en minutos. Los espacios vacíos antes del cero se necesitan para darle tiempo al control de que cambie de un tanque a otro.

COMO PROGRAMAR LA ASPIRACION DE LA SALMUERA Y DEL ENJUAGUE LENTO:

El grupo de agujeros, entre la última clavija de la sección de retrolavado y el segundo grupo de clavijas, determina la duración del ciclo de succión de salmuera y del enjuague lento (2 minutos por agujero). Para cambiar la programación, mueva el segundo grupo de clavijas (enjuague rápido) para dar mayor o menor cantidad de agujeros en la sección de salmuera y enjuague lento. El número de agujeros multiplicado por dos equivale al tiempo de salmuera y lavado lento en minutos. El tiempo succionando salmuera está definido por la succión del inyector en gpm y el volumen de salmuera.

COMO PROGRAMAR EL ENJUAGUE RAPIDO:

El segundo grupo de clavijas en el disco del programa determinan el tiempo que la unidad estará en enjuague rápido (dos minutos por clavija).

Para cambiar la programación de este ciclo agregue o quite clavijas en esta sección, tantas como se requieran.




Figura No. 4 Vista trasera del medidor del control

NOTA 4: Los discos del programa que tengan de 0 - 82 minutos, usan "UN" minuto por clavija o agujero para colocar los tiempos de regeneración. La distribuición de las clavijas y los agujeros en el disco del programa siguen el mismo patrón ya indicado anteriormente. EL MINIMO DE CLAVIJAS O AGUJEROS POR SECCION ES DOS.

COMO PROGRAMAR EL TIEMPO DE RELLENADO DEL TANQUE DE SALMUERA:

El segundo grupo de agujeros, en el disco del programa, determina el tiempo que el suavizador rellenará de agua el tanque de salmuera (dos minutos por agujero).

Para cambiar el tiempo de rellenado del tanque de salmuera, mueva las dos clavijas al final del segundo grupo de agujeros según se requiera. El ciclo de regeneración se completa cuando el micro-interruptor exterior es disparado por el último juego de dos clavijas al final de la sección de rellenado. El disco del programa continuará su rotación hasta que el micro-interruptor interior caiga en la ranura del disco del programa que indica el inicio del ciclo. Ver pag. 6 para calcular la dosis de sal. Para la colocación del reloj ver pag. 25.

Procedimiento para calcular y programar el control

PROGRAMACION:

- 1. En la fábrica se programaron los tiempos de retrolavado; salmuera y enjuague lento; enjuague rápido y llenado del tanque de salmuera. Cualquiera de estos tiempos puede modificarse, al cambiar de posición las clavijas y/o los agujeros libres, agregando o quitando clavijas (Ver pag. 5). El control puede usar dos motores de diferente velocidad para el reloj: uno de 1/15 RPM que permite un tiempo máximo de regeneración de 82 minutos (Cada clavija y/o agujero vale un minuto). El otro de 1/30 RPM permite un tiempo máximo de 164 minutos (Cada clavija y/o agujero vale dos minutos).
- 2. El Econominder Modelo 9000 tiene un ciclo de llenado del tanque de salmuera por separado. Sabiendo que un galón de agua fresca disuelve aproximadamente 3 libras de sal (Un litro de agua por cada 0,36 Kg. de sal), el tiempo de rellenado de salmuera se calcula dividiendo la dosis total de sal por 3 para encontrar los galones de agua necesarios. Este número de galones, dividido por la capacidad del restrictor de flujo de la línea de salmuera (Etiqueta azul 0,25 gpm, negra 0,5 gpm o roja 1,0 gpm) nos da el tiempo de rellenado en minutos.

Por Ejemplo: Para una dosis de 30 libras de sal, con un restrictor de flujo de 1,0 galones gpm tenemos: 30 libras de sal divididas por 3 (libras por galón) nos da que se necesitan 10 galones de agua para disolver esta dosis. Este volumen de agua (10 gals.), dividido por el flujo del restrictor (1,0 gpm) da un tiempo de rellenado de 10 minutos. Fijar el tiempo con 5 agujeros (Dos minutos cada uno) en un control de 164 minutos.

NOTA 5: Siempre deben quedar dos clavijas al terminar el tiempo de rellenado para terminar el ciclo de regeneración. Con los tiempos de regeneración ya programados, regrese el reloj a su posición original, ciérrelo asegurándose que la esquina inferior derecha chasquee en la placa trasera y que el cable del medidor se deslice por la guía del cable y que no se trabe.

3. PROGRAMACION DEL DISCO MEDIDOR DE AGUA:

Conociendo la cantidad de resina que tiene cada tanque y su dosis de sal para la regeneración, calcule la capacidad en galones usando los siguientes valores como guía:

UN PIE CUBICO DE RESINA

Dosis de sal a:					Capacidad por pie cúbico:						
15	libra	s por	pie	cúbico	o (6,8 Kg.)	30.000 G	ranos	s por	pie (cúbico	
10	"	"	"	"	(4,6 Kg.)	27.000	"	"	"	II .	
8	"	"	"	"	(3,6 Kg.)	24.000	"	"	"	II .	
6	"	"	ıı	"	(2,7 Kg.)	20.000	"	"	"	"	

NOTA 6: Dividiendo los mg/l (ppm) de dureza total por 17,1 se obtienen los Granos de Dureza Total por galón.

CAPACIDAD DISPONIBLE = (Capacidad por pie cúbico) x (No. de pies cúbicos)

Granos de Dureza Total por galón

Por Ejemplo: En una agua con 35 granos de dureza por galón , teniendo cada tanque 7 pies cúbicos de resina y una dosis de sal de 8 libras (3,6 Kg.), para una capacidad de 24,000 granos por pie cúbico, tenemos lo siguiente:

CAPACIDAD DISPONIBLE =
$$(24,000) \times (7,0) = 4.800$$
 galones 35

NO PROGRAME ESTE VALOR TO DAVIA

4. El Econominder Modelo 9500 regenera usando agua suavizada del otro tanque, por lo que usted debe restar esta agua usada de la capacidad disponible. Sume las cantidades en cada ciclo para calcular esta agua (Use como guía el número de inyector que aparece en la Tabla de Información del Control, ver pag. 24).

Page 6)
--------	---

Procedimiento para calcular y programar el control (cont.)

Por Ejemplo: Un suavizador de 21" de diámetro, 7 pies cúbicos de resina con una dosis de sal de 8 lbs. por pie cúbico, con un inyector 4C, un retrolavado de 12,0 gpm, a 60 PSI y un rellenado de agua de 2,0 gpm y un reloj programado para: Retrolavado de 10 minutos, succión de salmuera y enjuague lento de 42 minutos, enjuague rápido de 10 minutos y rellenado del tanque de salmuera de 10 minutos.

A) Retrolavado = (10 minutos) x (12,0 gpm) = 120,0 gals.

B) Salmuera y enjuague lento (Ver la Tabla de Información del Control, Inyector de enjuague lento, pag. 24) = (42 minutos) x (2,0 gpm) = 82,0 gals.

C) Enjuague rápido

D) Rellenado del tanque de salmuera $= (10 \text{ minutos}) \times (12,0 \text{ gpm}) = 120,0 \text{ gals.}$ $= (10 \text{ minutos}) \times (2,0 \text{ gpm}) = 020,0 \text{ gals.}$

Cantidad Total de Agua para Regeneración = 342,0 gals.

A la Capacidad Disponible de 4800 galones, del paso No. 3 debemos restarle el agua usada en la regeneración para obtener el TOTAL DISPONIBLE.

4.800 gals. de Capacidad Disponible (-) 342 gals. usados en Regeneración 4.458 gals. de TOTAL DISPONIBLE.

5. AHORA, programe los 4458 galones de capacidad TOTAL DISPONIBLE. Levante el disco interior del programador del Medidor de agua para que pueda girar libremente y coloque el punto blanco frente a la cantidad de galones, en este caso 4.458 (Ver fig. 3, pag. 4).


NOTA 6: Hay un ligero retraso entre la posición de cero del reloj y el inicio del ciclo de regeneración. Las unidades que usan motores de 1/15 RPM y que disponen de 82 minutos para la regeneración tienen un retraso de 9 minutos para comenzar la regeneración. Las unidades que usan motores de 1/30 RPM y que disponen de 164 minutos para la regeneración tienen un retraso de 18 minutos para iniciar la regeneración. Típicamente, en equipos residenciales este tiempo es menos crítico. En equipos comerciales esto debe considerarse y restarse de 9 a 18 minutos de flujo de agua del TOTAL DISPONIBLE.

Por Ejemplo: A 10 gpm por 18 minutos serían 180 galones a restarse de los 4.458 gals. de TOTAL DISPONIBLE para un valor REAL DISPONIBLE de 4.278 galones.

AHORA:


- Inserte el cable del contador en el medidor de flujo.
- 2. Revise la válvula de Desvío (By-Pass).
- 3. CONECTE LA UNIDAD.

Diagramas de flujo del ablandador de agua



1 - POSICION DE SERVICIO


El agua dura ingresa a la unidad; fluye alrededor del pistón inferior, y baja al través de la resina en el primer tanque. El agua suavizada pasa por el distribuidor inferior al tubo central fluyendo hacia arriba, rodea el pistón inferior, pasa por el medidor de agua y finalmente sale al servicio. El segundo tanque esta regenerado y en espera (Stand-By).



2 - CAMBIO DE TANQUES (El medidor ha iniciado la regeneración)


El agua cruda entra a la unidad, fluye alrededor del pistón inferior, al través del tubo que la lleva al segundo tanque, y baja cruzando la resina de este tanque. El agua suavizada entra por el distribuidor inferior fluye subiendo por el tubo central y luego por el tubo que la regresa a la válvula de control, rodea el pistón inferior, cruza por el medidor de agua y sale de la válvula. El agotado primer tanque de resina queda fuera de servicio y listo para su regeneración.

Diagramas de flujo del ablandador de agua (cont.)



3 - RETROLAVADO


El agua suavizada del segundo tanque de resina fluye alrededor del pistón inferior, rodeando el pistón superior, pasa por el centro del pistón inferior, bajando por el tubo central del tanque en regeneración, sube al través de la resina, rodea el pistón superior y sale por la línea de drenado.



4 - SUCCION DE SALMUERA


El agua suavizada del segundo tanque de resina fluye alrededor del pistón inferior, rodea el pistón superior, entra a la caja del inyector, pasa al través de una malla filtrante para luego bajar por las dos piezas del inyector creando así el vacío que succiona la salmuera. Esta mezcla de agua y salmuera fluye alrededor del pistón superior, baja por la resina del primer tanque, entra por el distribuidor inferior al tubo central, sube por este tubo, pasa por el centro del pistón inferior, luego por el centro del pistón superior y finalmente sale por la línea de drenado.

Diagramas de flujo del ablandador de agua (cont.)



5 - ENJUAGUE LENTO


El agua suavizada del segundo tanque de resina fluye alrededor del pistón inferior, rodea el pistón superior, entra a la caja del inyector, pasa al través de una malla filtrante para luego bajar por las dos piezas del inyector sin inyectar salmuera ya que esta ya fué succionada. Esta agua de enjuague, rodea el pistón superior, baja por la resina del primer tanque, entra por el distribuidor inferior al tubo central, sube por este tubo, pasa por el centro del pistón inferior, luego por el centro del pistón superior y finalmente sale por la línea de drenado.



6 - ENJUAGUE RAPIDO


El agua suavizada del segundo tanque de resina fluye al través del pistón inferior, rodea el pistón superior, y baja por la resina del primer tanque. El agua de enjuague de la resina entral al distribuidor inferior, fluye por el tubo central, sube pasando por el centro del pistón inferior, pasa por el centro del pistón superior y sale por la línea de drenado.

Diagramas de flujo del ablandador de agua (cont.)



7 - RELLENADO DEL TANQUE DE SALMUERA

El agua suavizada del segundo tanque de resina fluye alrededor del pistón inferior, rodea el pistón superior, entra a la caja del inyector, pasa por el restrictor de flujo de la linea de salmuera, siguiendo por la válvula de salmuera para luego entrar al tanque de salmuera. En esta operación, el agua no fluye por el primer tanque de resina.




8 - SERVICIO (TANQUES INTERCAMBIADOS)

El agua dura entra a la unidad, fluye alrededor del pistón inferior, cruza el tubo que la conduce al segundo tanque de resina y baja al través de la resina en el segundo tanque. El agua suavizada entra por el distribuidor inferior, sube por el tubo central, atraviesa el tubo que la lleva de vuelta a la válvula, rodea el pistón inferior pasa por el medidor saliendo de la válvula. El primer tanque de resina, ya regenerado, queda fuera del flujo de agua, listo y en Espera para usarse cuando el segundo tanque de resina se agote.

Ensamble del tren motriz

(Ver lista de partes en la páginal opuesta)



Ensamble del tren motriz (cont.)

Lista de partes


Pieza No.	Cantidad	No. de Catálogo	Descripción
1	2	11335	. Tornillo de la flecha del pistón
			. Tornillo del eslabón del pistón, #6-20
		13363	
			. Eslabón de la flecha del pistón superior
			. Eslabón de la flecha del pistón inferior
		18728	
7	1	15203	. Conector de cables del reloj
			. Cable principal de corriente
			. Conector de cables del tren motriz
		15134	
		15135-02	
		14896	
14	4	12681	. Conectores de cables
15	2	19367	. Tornillo de la cubierta
16	1	15175	. Etiqueta de las posiciones del control
17	2	14917	. Aro retenedor
		15199	
19	1	14430	. Tornillo a tierra, #6
20	2	19160	. Tornillo/Montaje del motor
			. Motor, 24 v, 50 Hz. alambres azules
	1	18737	. Motor, 24 v, 60 Hz. alambres rojos
			. Motor, 120 v, 60 Hz. alambres negros
	1	18739	. Motor, 220 v, 50 Hz. alambres amarillos
22	1	15131	. Panel de control
		15172	
		10340	
			. Micro-interruptor de arranque
26	2	10339	. Tuerca del micro-interruptor
27	7	15331	. Tornillo/Montaje de la válvula
		15133	
		17331	
		13547	
		15810	
			. Guía/Enlace de la flecha del pistón superior
		17337	
		15372	
			. Ensamble - cable del medidor - 20 3/4" de largo
		15692	
			. Micro-interruptor del programa
38	1	10302	. Aislante (Sin mostrar)
39	1	18699	. Cubierta superior (Sin mostrar)
40			. Cubierta inferior (Sin mostrar)
	1	19291-020	. Cubierta de una pieza, negra (Sin mostrar)

MICRO-INTERRUPTOR AUXILIAR (OPCIONAL)

1	10218	Interruptor
2	10302	Aislante
2	16442	Tornillo
2	16443	Espaciador
1	17765	Leva del interruptor

Ensamble de la válvula de control

(Ver lista de partes en la páginal opuesta)




Ensamble de la válvula de control

Lista de partes


Pieza No.	Cantidad	No. de Catálogo	Descripció	n
1		16919		
		16101		
		16638-01		2 S
0		16638	•	
4	1	17110	•	•
		14309		
J				•
0	4			flecha del pistón, agua caliente
		16957		
7		17212	•	
0	4			del ensamble, agua caliente
		17111		
		16956		
		17092		ciador
		16955	•	
		16394		9
		14906		
		15137		
		17052		
		17224		
17	2	17061	Retenedor of	del acoplamiento
18	8	10231	Tornillo del :	retenedor
19	1	11475	Sello del cu	erpo del inyector 1600
		17353-01		
		16916		
		13577		
		16455		
		14805		
		*14802		
		17777		-
		*14801		
		14803	•	
		10229		
		11893		
		14804		
20		16221	Dispersor d	cuerpo del Inyector
		17776		
		10914-3		
		10227		•
		10913-3	•	
		10692		
38	1	60366		
			- Especifiqu	e tamano
	*Cuello inyector	Boquilla inyector	Tamaño	Color
	14802-03	14801-03	# 3C	Amarillo
	14802-04	14801-04	# 4C	Verde
	14802-05	14801-05	# 5C	Blanco
	14802-06	14801-06	# 6C	Rojo

Sistema 1600 de salmuera




Pieza No.	Cantidad	No. de Catálogo	Descripción
1	1	12748	Cuerpo de válvula de salmuera
2	1	16958	Poste de la válvula de salmuera
3	1	12626	Asiento de la válvula de salmuera
4	1	11982	Arosello
5	1	12747	Cuerpo del control de flujo con etiqueta indicadora del flujo
6	1	12550	Arosello "Quad"
7	1	10249	Resorte de la válvula de salmuera
8	1	10250	Aro retenedor
9	1	10269	Tuerca sostenedora
10	3	10332	Inserto para tubo de 3/8"
11	3	10330	Casquillo sellador de 3/8"
12	3	10329	Tuerca ajustadora de 3/8"
12	3	18698	Ensamble de tuerca y casquillo, agua caliente
13	1	10328	Codo de 90° - 1/4" tubería roscada a 3/8" tubo
14	1	16960	Tubo doblado de la válvula de salmuera
15	1	16922	Placa de montaje de válvula
16	2	15137	Tornillos de la placa de montaje


Sistema 1700 de salmuera



Pieza No.	Cantidad	No. de Catálogo	Descripción
1	1	. 14792	Adaptador final
2	1	. 13201	Arosello del adaptador final
3	1		Restrictor de flujo - Especifique tamaño
4	1	. 14785	Retenedor del control de flujo
5	2	. 14811	Sellos del pistón
6	1	. 14798	Espaciador
7	1	. 14795	Pistón de la válvula de salmuera
8	1	. 16929	Poste de la válvula de salmuera
9	1	. 14790	Cuerpo de la válvula de salmuera
10	1	. 12550	Arosello "Quad", del poste
11	1	. 15310	Resorte de válvula de salmuera
12	1	. 10250	Aro retenedor
13	1	. 16922	Placa de montaje de válvula de salmuera
14	2	. 15137	Tornillos de la placa
15	1	. 10269	Tuerca sostenedora
16	2	. 15414	Tuercas del tubo
			Casquillo sellador. (No mostrado)
18	1	. 15415	Inserto (No mostrado)
19	1	. 15413	Codo
			Tubo doblado de la válvula
21	1	. 16123	Tuerca del tubo

Retenedor (Cheque) de aire








Diagrama de la izquierda:

Pieza No.	Cantidad	No. de Catálogo	Descripción
1	1	10332	Inserto para tubo de 3/8"
2	1	10330	Casquillo 3/8″
3	1	10329	Tuerca de tubo de 3/8"
4	1	Sin número	Tubo de línea de salmuera (3/8" flexible)
5	1	12794	Codo de 90 grados 3/8" T a 3/8" T
	1	13555	Codo de 90 grados, para agua caliente
6	1	60002	Ensamble del detenedor de aire # 500
	1	60003	Ensamble del detenedor de aire # 500 agua caliente


Diagrama de la derecha:

Para uso con Control de Flujo de 2 gpm

10	. 15415	. Inserto para tubo de 1/2"
11	. 16123	. Casquillo 1/2"
12	. 16124	. Tuerca de tubo de 1/2"
13	. 15413	. Codo
14	. 60009	. Ensamble del detenedor de aire # 900
	60009-01	. Ensamble del detenedor de aire # 900 agua caliente

Page 18


Ensamble del medidor de 1 1/2"



Pieza No.	Cantidad	No. de Catálogo	Descripción
1	1	. 17569	Cuerpo del medidor
2	1	. 13882	Poste del ensamble de la turbina
3	1	. 13509	Turbina
4	1	. 13847	Arosello de la cubierta del medidor
5A	1	. 15218	Ensamble de la cubierta del medidor (Estándar)
5B	1	. 15237	Ensamble de la cubierta del medidor (Rango extendido)
6	4	. 12112	Tornillos de la cubierta del medidor
7	1	. 17542	Alineador del flujo
8	1	. 12733	Arosello
9	1	. 17544	Tubo, conector rápido
10	1	. 17543	Tuerca del conector rápido

Ensamble del reloj

(Ver lista de partes en la páginal opuesta)



Ensamble del reloj (cont.)

Lista de partes

1. .1 13870-03 Ensamble del soporte del reloj 2. .1 .17870 Etiqueta/Capacidad en galones 3. .1 .15465 Etiqueta/Cuidado 4. .1 .16930 Etiqueta/Instrucciones 5. .1 .15227 Placa activadora 6. .1 .10300 Tornillo/randela #8 7. .1 .17513 Grapa de resorte 8. .1 .15407 Arandela plana #4r 9. .1 .15228 Resorte 10 .1 .15228 Resorte 10 .1 .15224-01 Engrane/Disco del programa 11 .1 .15968 Etiqueta del medidor estándar, 1 1/2" (galones) 1 .15971 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 .15969 Etiqueta del medidor estándar, 1" (gals.) 12 .1 .15956 Disco de ajuste 13 .1 .16218 Cubierta del disco del programa 14 .2 .17054 <	
3 1 15465 Etiqueta/Cuidado 4 1 16930 Etiqueta/Instrucciones 5 1 15227 Placa activadora 6 1 10300 Tornillo/arandela #8 7 1 17513 Grapa de resorte 8 1 15407 Arandela plana #4r 9 1 15228 Resorte 10 1 15224-01 Engrane/Disco del programa 11 1 15968 Etiqueta del medidor estándar, 1 1/2" (galones) 1 15971 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15969 Etiqueta del medidor estándar, 1" (gals.) 12 1 15970 Etiqueta del medidor estándar, 1" (gals.) 12 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillos/loca	
4 1 16930 Etiqueta/Instrucciones 5 1 15227 Placa activadora 6 1 10300 Tornillo/arandela #8 7 1 17513 Grapa de resorte 8 1 15407 Arandela plana #4r 9 1 15228 Resorte 10 1 15224-01 Engrane/Disco del programa 11 1 15968 Etiqueta del medidor estándar, 1 1/2" (galones) 1 15971 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15969 Etiqueta del medidor estándar, 1" (gals.) 12 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillos, #4-40 15 1 13866-0 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillos/Perilla de	
5 1 15227 Placa activadora 6 1 10300 Tornillo/arandela #8 7 1 17513 Grapa de resorte 8 1 15407 Arandela plana #4r 9 1 15228 Resorte 10 1 15224-01 Engrane/Disco del programa 11 1 15968 Etiqueta del medidor estándar, 1 1/2" (galones) 1 15971 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15969 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15970 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillos, #4-40 17 2 11999 Cubierta del tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo <	
6. 1 10300 Tornillo/arandela #8 7. 1 17513 Grapa de resorte 8. 1 15407 Arandela plana #4r 9. 1 15228 Resorte 10 1 15224-01 Engrane/Disco del programa 11 1 15968 Etiqueta del medidor estándar, 1 1/2" (galones) 1 15971 Etiqueta del medidor rango expandido, 1 1/2" (galones) 1 15970 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo cabeza plana #6-20 17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	
7. 1 17513 Grapa de resorte 8. 1 15407 Arandela plana #4r 9. 1 15228 Resorte 10 1 15224-01 Engrane/Disco del programa 11 1 15968 Etiqueta del medidor estándar, 1 1/2" (galones) 1 15971 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15969 Etiqueta del medidor estándar, 1" (gals.) 12 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo cabeza plana #6-20 17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01	
8 1 15407 Arandela plana #4r 9 1 15228 Resorte 10 1 15224-01 Engrane/Disco del programa 11 1 15968 Etiqueta del medidor estándar, 1 1/2" (galones) 1 15971 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15969 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15970 Etiqueta del medidor estándar, 1" (gals.) 12 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo cabeza plana #6-20 17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01	
9 1 15228 Resorte 10 1 15224-01 Engrane/Disco del programa 11 1 15968 Etiqueta del medidor estándar, 1 1/2" (galones) 1 15971 Etiqueta del medidor rango expandido, 1 1/2" (ga 1 15969 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15970 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15970 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo cabeza plana #6-20 17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 177724 Piñón motríz 23 1 177723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	
10 1 15224-01 Engrane/Disco del programa 11 1 15968 Etiqueta del medidor estándar, 1 1/2" (galones) 1 15971 Etiqueta del medidor rango expandido, 1 1/2" (ga 1 15969 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15970 Etiqueta del medidor estándar, 1" (gals.) 12 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo cabeza plana #6-20 17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24	
11 1 15968 Etiqueta del medidor estándar, 1 1/2" (galones) 1 15971 Etiqueta del medidor rango expandido, 1 1/2" (ga 1 15969 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15970 Etiqueta del medidor estándar, 1" (gals.) 12 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo cabeza plana #6-20 17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25	
1 15971 Etiqueta del medidor rango expandido, 1 1/2" (ga 1 15969 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15970 Etiqueta del medidor estándar, 1" (gals.) 12 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo cabeza plana #6-20 17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087	
1 15969 Etiqueta del medidor estándar, 1" (galones) 1 15970 Etiqueta del medidor estándar, 1" (gals.) 12 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo cabeza plana #6-20 17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	
1 15970 Etiqueta del medidor estándar, 1" (gals.) 12 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo cabeza plana #6-20 17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	als.)
12 1 15956 Disco de ajuste 13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo cabeza plana #6-20 17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	
13 1 16218 Cubierta del disco del programa 14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo cabeza plana #6-20 17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	
14 2 17054 Tornillos, #4-40 15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo cabeza plana #6-20 17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	
15 1 13806 Retenedor del disco del programa 16 1 13748 Tornillo cabeza plana #6-20 17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	
16 1 13748 Tornillo cabeza plana #6-20 17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	
17 2 11999 Cubiertas de tornillos 18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	
18 1 15223 Engrane activador del ciclo 19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	
19 1 13886-01 Perilla 20 4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	
20 .4 13296 Tornillos/Perilla del reloj y placa del motor #6-20 21 .2 .15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 .1 .17724 Piñón motriz 23 .1 .17723 Embrague del Piñón motriz 24 .1 .14276 Resorte del embrague del medidor 25 .1 .14253 Retenedor 26 .3 .14087 Aisladores	
21 2 15173 Tornillo/Visagra del reloj #5-20 22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	
22 1 17724 Piñón motriz 23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	
23 1 17723 Embrague del Piñón motriz 24 1 14276 Resorte del embrague del medidor 25 1 14253 Retenedor 26 3 14087 Aisladores	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
301	
31	
321	
33	
35	
36	
14254 Motor - 220 v, 50 Hz - 1/30 RPM	
14973 Motor - 120 v, 60 Hz - 1/15 RPM	
15442 Motor - 220 v, 50 Hz - 1/15 RPM	
37	
38	
39	
40	
1	
41	
42	
Micro Interruptor Auxiliar del Reloj	
1 10896 Interruptor	
1 15275 Engrane	
3 15808 Clavijas	
2 19370 Tornillos	

(Guía para corregir fallas)

	PROBLEMAS	CAUSA	CORRECCION
1.	El suavizador no regenera.	A. Interrupción de la energía eléctrica. B. Reloj defectuoso.	A. Asegúrese que el servicio eléctrico sea permanente. Revise los fusibles, el toma, el cable y el interruptor. B. Cambie el reloj.
2.	Ciclos de servicio cortos.	 A. Aumento de la dureza del agua cruda. B. Regeneración deficiente. 	 A. Analice la dureza del agua cruda, compare con la de diseño, y reprograme el control se fuere necesario. A. Revise el cedazo del inyector. Limpielo ó cambielo si fuere necesario. B. Insuficiente agua en el rellenado del tanque de salmuera. Revise el tiempo de rellenado y el Restrictor de Flujo de la Línea de Salmuera (RFLS) C. Deficiente distribuición de salmuera en la resina. Revise los distribuidores. D. Revise el tiempo de contacto de la salmuera con la resina y su concentración en el drenaje. Revise el tamaño del inyector y la presión del agua. E. Mida la concentración de la salmuera en el tanque, permita que la sal este en contacto con el agua un mínimo de cuatro (4) horas. Mantenga suficiente sal en el tanque todo el tiempo. Usar sal de buena calidad para evitar re-cristalización (Bridging) y las impurezas.
		C. Pérdida de resina.D. Resina sucia.E. Canalización.	 A. Revise la cámara de expansión. Corrija la causa. Agregue resina. A. Revise el tope del lecho de resina antes de retrolavarlo. Si se necesita, instalar prefiltro ó incrementar el flujo de retrolavado. A. Revise uniformidad del tope del lecho por problemas en los distribuidores. B. Ensuciamiento de la resina. Revise y corrija. C. Flujo de servicio muy bajo. Canalización en la resina más agua
		F. Pérdida de capacidad de la resina.	usada no detectada por medidor. A. Ensuciamiento de la resina con Hierro y/o Manganeso. Limpiar la resina cuidando de minimizar la corrosión del suavizador. Prevenga el problema.
3.	Uso excesivo de sal.	A. Dosis alta de sal.B. Exceso de agua en el tanque de sal.	A. Modifique el programa del control para obtener la dosis deseada.A. Ver problema No. 7.
4.	Pérdida de la presión de agua.	 A. Sólidos en suspensión en las tuberías y/o en el suavizador. B. Hierro y/o Manganeso en exceso en el agua. C. Cantidad excesiva de resina quebrada. D. Oxidación de la resina. E. Distribuidores y/o colectores. F. Flujo excesivo de servicio. 	 A. Antes de retrolavar, inspeccione la parte superior del lecho; compense flujo de retrolavado por temperatura; prefiltre el agua. Remueva el pistón, limpie la válvula.A.Limpie la válvula. Prevenga el problema; filtro para Hierro; dosificar químicos en salmuera para prevenir problema. A. Inspeccione el lecho de la resina, porcentaje de resina quebrada y/o muy fina. Revise retrolavado; cambie resina. A. Inspeccione la resina en la parte superior del lecho; al tacto se siente masosa (suave); en el laboratorio analice porcentaje de humedad. Si la oxidación es positiva remueva el Cloro para prevenirla. Cambie resina. A. Revise parte superior del lecho por uniformidad; grava de soporte; limpielos; dimensiones de ranura vrs. tamaño del medio. Corrija. A. Revise flujo. Restringido en tuberías o en el suavizador? Corrija o minimize problema.
5.	Pérdida de resina al drenaje.	A. Aire y/o gases en el sistema B. Excesiva expansión del lecho C. Canalización del retrolavado	 A. Asegure su desalojo antes de entrar al sistema. A. Corrija altura del lecho y/o el flujo de retrolavado. Revise el tamaño del restrictor de flujo al drenaje. A. Revise parte superior del lecho antes de retrolavar por lomas y/o valles indicativos de fallas en el medio de soporte y/o en el colector.

(Guía para corregir fallas) (cont.)

	PROBLEMAS	CAUSA	CORRECCION
6.	Excesiva fuga de dureza. Fuga	A. Válvula de desvío abierta.	A. Cierre válvula de desvío.
	contínua.	B. Fuga interna en la válvula	Limpie la válvula. Cambie los sellos, espaciadores y/o pistones si senecesitara.
		C. Fugas en el tubo distribuidor.	A. Asegúrese de que el tubo distribuidor no tenga fisuras. Revise el arosello del tubo.
		D. Dosis de sal baja.	A. Revise análisis del agua por Dureza Total, Total de Sólidos Disueltos y razón de Na/Ca. Reajuste dosis para calidad deseada.
		E. Polifosfatos en el agua	 B. Revise inyector. Limpie el cedazo. A. Pregunte a la autoridad de agua si los dosifica; Analice Polifosfatos en el agua. Consulte a un Técnico en aguas.
		cruda. F. Flujo de servicio muy	A. Si el flujo es excesivo para el suavizador corrija el tamaño de este o restrinja el flujo a servicio.
		alto. G. Canalización debido a	A. Limpie la resina. Prefiltre el problema. Prevenga.
		resina muy sucia.	
7.	Exceso de agua en el tanque de	A. Restrictor de Flujo de Línea de Drenaje esta	A. Limpie este restrictor de flujo. Asegúrese que el drenaje este libre de obstrucciones.
	salmuera.	obstruido (RFLD) B. Sistema inyector está obstruido.	A. Limpie el inyector y el cedazo.
		C. El reloj no gira. D. La válvula de salmuera	A. Cambie el reloj. A. Cambie el asiento de la válvula y/o limpiela si esta sucia.
		no asienta. E. Obstrucción del	A. Limpie el restrictor.
		Restrictor de flujo de la línea de salmuera.	
		F. Falla de corriente durante el rellenado.	A. Revise la fuente de energía. Prevenga.
8.	El suavizador no succiona la	Obstrucción en la línea de salmuera.	A. LLimpie el restrictor del drenaje, el inyector y el cedazo.
	salmuera	B. Presión baja en línea. C. Fuga interna en el	A. Suba la presión a 25 PSI mínimo.A. Cambiar el ensamble del pistón, los sellos y los espaciadores.
		sistema. D. Pérdida de vacío en la	A. Encontrar fuga y corregirla.
		línea de succión.	
9.	La válvula de control se cicla constantemente.	A. Interruptor corto- circuitado o descompuesto	Reemplace el interruptor o el reloj dañado o cambie todo el cabezal eléctrico.
10.	Flujo contínuo al drenaje.	A. Válvula controlando incorrectamente.	A. Revise el programa del reloj si corresponde con la posición de la válvula de control. Limpie la válvula; cambie el cabezal eléctrico si el
		B. Fuga interna en la válvula.	control no se posiciona correctamente. A. Reemplace los sellos y/o el ensamble de los pistones.

SUGERENCIAS PRACTICAS DE SERVICIO

PROBLEMA: Sale agua dura del suavizador.

- La causa pudiera ser ...Que el disco del programa no gire con la señal del medidor.


Corrección:

Saque el cable de la tapa del medidor y girelo manualmente. El disco del programa debe moverse sin atorarse y el activador del ciclo debe empezar a funcionar antes de que el embrague se levante.


- La causa pudiera ser ... Que el medidor no este midiendo el flujo. Revise que el flujo de servicio esté entre los rangos permisibles del medidor para una medida de una exactitud aceptable.

Datos de flujo de la válvula de su inyector





FLUJO (GPM)



Page 24

Como posicionar el control a diferentes dosis (Guía únicamente)

Dosis de sal a 6 lbs./pie cúbico

Diámetro Tanque	Volumen de Resina	Retro- lavado (GPM)	Retro- lavado (Minutos)	Numero del Inyector		o de Salmu le Lento (M 60 PSI		Enjuague Rápido (Minutos)	Flujo de Rellenado (GPM)	Tiempo de Rellenado (Minutos)
14"	3 Ft³	5.0	10	3	34	30	26	10	1.0	6 min. 18 lb.
16"	4 Ft³	7.0	10	3	54	42	40	10	1.2	6 min. 29 lb.
18"	5 Ft³	9.0	10	3C	40	34	32	10	1.2	10 min. 36 lb.
21"	6 Ft³	12.0	10	3C	40	34	32	10	2.0	6 min. 36 lb.
21"	7 Ft ³	12.0	10	4C	40	32	30	10	2.0	8 min. 48 lb.
24"	8 Ft³	15.0	10	4C	40	32	30	10	2.0	8 min. 48 lb.
24"	9 Ft³	15.0	10	4C	48	42	42	10	2.0	10 min. 60 lb.
24"	10 Ft ³	15.0	10	4C	48	42	42	10	2.0	10 min. 60 lb.

Dosis de sal a 8 lbs./pie cúbico

Diámetro	Volumen			Numero del	Tiempo de Salmuera y Enjuague Lento (Minutos)			Rápido Rellei	Flujo de Rellenado	llenado Rellenado
Tanque	de Resina	(GPM)	(Minutos)	Inyector	35 PSI	60 PSI	90 PSI	(Minutos)	(GPM)	(Minutos)
14"	3 Ft³	5.0	10	3	44	40	40	10	1.0	8 min. 24 lb.
16"	4 Ft³	7.0	10	3	66	52	52	10	1.2	10 min. 36 lb.
18"	5 Ft³	9.0	10	3C	44	38	38	10	1.2	12 min. 43 lb.
21"	6 Ft³	12.0	10	3C	40	32	30	10	2.0	8 min. 48 lb.
21"	7 Ft³	12.0	10	4C	48	42	42	10	2.0	10 min. 60 lb.
24"	8 Ft³	15.0	10	4C	52	48	48	10	2.0	12 min. 72 lb.
24"	9 Ft³	15.0	10	4C	52	48	48	10	2.0	12 min. 72 lb.
24"	10 Ft³	15.0	10	4C	60	52	52	10	2.0	14 min. 84 lb.


Dosis de sal a 10 lbs./pie cúbico


Diámetro	Volumen	Volumen lavado	o lavado de	Numero del	del Enjuague Lento (Minutos)			Rápido Rell	Flujo de Rellenado	Tiempo de Rellenado
Tanque	de Resina	(GPM)	(Minutos)	Inyector	35 PSI	60 PSI	90 PSI	(Minutos)	(GPM)	(Minutos)
14"	3 Ft³	5.0	10	3	54	46	46	10	1.0	10 min. 30 lb.
16"	4 Ft³	7.0	10	3C	44	38	38	10	1.2	12 min. 43 lb.
18"	5 Ft³	9.0	10	3C	54	46	46	10	1.2	14 min. 50 lb.
21"	6 Ft³	12.0	10	3C	48	42	42	10	2.0	10 min. 60 lb.
21"	7 Ft ³	12.0	10	4C	52	48	48	10	2.0	12 min. 72 lb.
24"	8 Ft³	15.0	10	4C	60	52	52	10	2.0	14 min. 84 lb.
24"	9 Ft³	15.0	10	5C	60	46	46	10	2.0	16 min. 96 lb.
24"	10 Ft ⁹	15.0	10	5C	68	50	50	10	2.0	18 min. 108 lb.

Dosis de sal a 15 lbs./pie cúbico


Diámetro Tanque	Volumen de Resina	Retro- lavado (GPM)	Retro- lavado (Minutos)	Numero del Invector	Tiempo de Salmuera y Enjuague Lento (Minutos) 35 PSI 60 PSI 90 PSI		Enjuague Rápido (Minutos)	Flujo de Rellenado (GPM)	Tiempo de Rellenado (Minutos)	
14"	3 Ft³	5.0	10	3	82	66	66	10	1.0	15 min. 45 lb.
16"	4 Ft³	7.0	10	3C	70	60	60	10	1.2	18 min. 65 lb.
18"	5 Ft³	9.0	10	3C	82	70	70	10	1.2	22 min. 79 lb.
21"	6 Ft³	12.0	10	4C	64	58	58	10	3.0	10 min. 90 lb.
21"	7 Ft³	12.0	10	4C	76	68	68	10	2.0	18 min. 108 lb.
24"	8 Ft³	15.0	10	5C	76	56	56	10	5.0	8 min. 120 lb.
24"	9 Ft³	15.0	10	5C	90	66	66	10	4.0	12 min. 144 lb.
24"	10 Ft ³	15.0	10	5C	96	70	70	10	5.0	10 min. 150 lb.

Circuito eléctrico y dimensiones del control





Valve Wiring Diagram



TM - TIMER MOTOR VDM - VALVE DRIVE MOTOR SW1 - TIMER HOMING SWITCH SW2 - TIMER PROGRAM SWITCH SW2 - IMER PROGRAM SWITCH
SW3 - VALVE HOMING SWITCH
SW4 - VALVE STEP SWITCH
THCAM - TIMER HOMING CAM
TPCAM - TIMER PROGRAM CAM
HCAM - VALVE HOMING CAM

SCAM - VALVE STEP CAM

NOTE: TWIN TANK METER IMMEDIATE REGENERATION

Ensambles de servicio

60037	1 Boquilla del inyector
10269Tuerca	114802 Cuello del inyector
1 10249 Resorte válvula salmuera	114803 Cedazo del inyector
1 10250 Aro retenedor	214804 Tornillos
3 10329 Tuerca de latón, 3/8"	114805 Sello del cuerpo del inyector
3 10330 Casquillo de 3/8"	60108 Ensamble del Pistón - Superior
3 10332 Inserto de 3/8"	Vea Pag. 14
1 16958-02 Vástago válvula de salmuera	111335 Tornillo
1 12748 Cuerpo de válvula de salmuera	
1 12550 Arosello "Quad"	114309 Retenedor del vástago
	del pistón
1 16960 Tubo de la válvula	1 17110 Pistón
60039	1 17212 Ensamble del tapón del pistón
Vea Pag. 17	116957 Vástago del pistón
vea Pag. 17 1 10250 Resorte válvula salmuera	60109 Ensamble del Pistón - Inferior
1 12550 Arosello "Quad"	Vea Pag. 14
1 13201 Arosello "Quad"	111335 Tornillo
1 14785 Retenedor del control de flujo	114309 Retenedor del vástago
1 14790 Cuerpo de válvula de salmuera	del pistón
1	117111 Pistón
1 14795 Pistón de válvula de salmuera	117212 Ensamble del tapón del pistón
1 16929 Vástago válvula de salmuera	116956 Vástago del pistón
1	
2 14811 Sellos del piston	60134 Juego de Sellos y
1 15310 Resorte válvula de salmuera	Espaciadores - Superior
1 16123 Tuerca 1/2"	Vea. Pag. 14
	5Sellos
1 16124	416638-01 Espaciadores
1 10269	60133 Juego de Sellos y
1	Espaciadores - Inferior
60080Ensamble del inyector 1600	Vea. Pag. 14
Vea Pag. 14	1116101 Sellos
1 10227 Cedazo del inyector	816638-01 Espaciadores
1 11893 Tapadera del inyector	1 17092 Espaciador
1 10229 Sello de tapadera del inyector	60610-01 Ensamble del Medidor -
1 10328 Codo 90° 1/4" NPT x 3/8" tubo	Rango Estándar
2 10692 Tornillo	Vea Pag. 19
1 10913 Boquilla del inyector	60610-02 Ensamble del Medidor -
1 10914 Cuello del inyector	Rango Extendido
1 Sello del cuerpo del inyector	Vea Pag. 19
1 17776 Cuerpo del invector	
60715-16Ensamble Tubos, Segundo	60420 Ensamble Cabezal
Tanque 16"	Electrico 9500
Vea Pag. 14	Vea "Lista de Precios de
1 18601 Bolsa/Tornillos	las Partes"
4 17052 Acoplamiento	60136-9500 Herramientas de Servicio
2 17353-01 Codo 90° 1.50″	de la 9500
2 17061 Retenedor del acoplamiento	Vea "Lista de Precios de
4 17224	las Partes"
2 17351-16 16" de tubo de Cobre de 1.50"	Controles de Flujo
8 10231	00000 F0
60715-24 Ensamble Tubos, Segundo	60366-50 Control de flujo Fleck 5.0 GPM 1" NPT
Tanque 24"	60366-70 Control de flujo Fleck 7.0 GPM 1" NPT
1 17351-24	60708-10 Control de flujo Fleck 10.0 GPM 1" x 3/4" NPT
(Substituye 17351-16)	60708-12 Control de flujo Fleck 12.0 GPM 1" x 3/4" NPT
60381 Ensamble del Inyector 1700	60708-15 Control de flujo Fleck 15.0 GPM 1" x 3/4" NPT
Vea. Pag. 14	60708-20 Control de flujo Fleck 20.0 GPM 1" x 3/4" NP
1 11893 Tapadera del inyector	
1 10229 Sello tapadera del inyector	60708-25 Control de flujo Fleck 25.0 GPM 1" x 3/4" NP
4	
1 17777 Cuerpo del inyector	

Notes			

Notes	 	

P/N 17440-S Rev. 2 3/00 Printed 3/00